Brugervejledning til BH H863TFT og G868BTFT

GENERELLE INSTRUKTIONER

Denne elektroniske monitor er designet til at være nem og intuitiv at bruge. De beskeder, der vises på tv-skærmen, vil guide brugeren gennem hele træningen.

Det anbefales, at en fitnessinstruktør læser dette afsnit grundigt igennem for at blive helt fortrolig med betjeningen af den elektroniske monitor, så han/hun kan vise brugeren korrekt brug af maskinen.

TILSLUTNING AF MASKINEN

Sæt først transformatorens hovedstrømkabel i en 100-240 V stikkontakt med jordforbindelse

AUDIO

Tilslut enheder som vist i fig. 2.

- A.- Hovedtelefoner.
- B.- USB port.



Startskærm

The second second	SIGN IN
WELCOME	Email
PLEASE SIGN IN OR SIGN UP YOUR ACCOUNT	Co Password
	FORGOT PASSWORD?
	OR
YOU CAN ALSO CHOOSE GUEST	SIGN UP

Når maskinen er tilsluttet og tændt, ser du den første skærm, Skærm 0. Tryk på det ønskede for at vælge indstilling:

1 – GÆST. Bruges for at logge ind som gæst og gå ind i hovedmenuen, skærm 1.



Data uploades ikke til din konto, hvis du ikke er logget ind som registreret bruger. Skærm 1

2 - LOG IND. Bruges for at logge ind som registreret bruger og gå ind i hovedmenuen, skærm 1. Brugeren skal have en konto på en BH-fitnessplatform. Brugeren kan identificeres ved hjælp af e-mailadresse og adgangskode. Vælg afkrydsningsfeltet for at huske de indtastede oplysninger.

3.- TILMELDING: Oprette en ny konto på BH Fitness-platformen.

Brugeren skal oprette en konto med et navn på op til 12 tegn, en e-mailadresse, en adgangskode og fødselsdato.

Du vil modtage en bekræftelseskode via e-mail, som du skal indtaste for at aktivere din konto.

Brugeren skal indtaste højde, køn, vægt og vælge en avatar.

Skærm 3 og skærm 4.

Du kan redigere de indtastede data i øverste venstre hjørne af hovedmenuen. Skærm 5.







Betjeningsvejledning.



Vælg den ønskede indstilling i hovedmenuen, skærm 6:

- 1. Rediger profil. Gør det muligt at ændre brugerens data.
- 2. Enheder. Gør det muligt at tilslutte Bluetooth-pulssensorer.
- 3 BT-forbindelse / wifi. Bluetooth- og Wifi-forbindelse.
- 4.- Indstilling. Maskinens konfigurationsparametre.
- 5. Programmer. Programmer med specifikke og programmerbare

profiler.

- 6. Hurtig start. Start træning direkte uden at indstille nogen parametre.
- 7. Medier. Integrerede apps og spejl.
- 8.- Log ud. Vender tilbage til startskærmen.

Indstillings menu



Tryk på indstillingstasten i venstre og højre hjørne (1) på hovedskærmen for at få vist forskellige valgmuligheder:

Indstilling af tilslutningsmuligheder: Wifi eller Bluetooth.

Wifi. Tryk øverst til højre på skærm 7 for at slå Wi-Fi til. For at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk skal du vælge netværket og indtaste adgangskoden.

Bluetooth. Tryk øverst på skærm 8 for at tænde for Bluetooth, og vælg en kompatibel lydenhed.



3.- Konfiguration af maskinen. Du kan konfigurere følgende indstillinger fra denne skærm: Dato, tid, lysstyrke, lydstyrke, sprog, display, dvaletilstand, automatisk login, børnesikring og bip til/fra. Skærm 10. Skærm 11 vises i børnelåsen, når du fjerner sikkerhedsnøglen, tryk på øverste venstre hjørne for at vende tilbage til hovedmenuen.



4. app-opdateringer. Sørg for, at du har den nyeste version af dine apps installeret. Opdateringsknappen lyser op, hvis der findes en opdateret app.



5.- Information. Softwareversion og samlet tid og tilbagelagt distance.



Skærm 13

MEDIA.-



I hovedmenuen skal du klikke på MEDIA nederst (1) for at få vist indstillingerne: **2. applikationer.** Få adgang til de indtregrerede apps ved at klikke på ikonet. Skærm 15. Tjek jævnligt, at dine applikationer er opdaterede. Skærm 12. Bemærk: Du kan ikke installere nye apps, som ikke er med på listen over forudinstallerede apps.



3. - Spejl. Vælg din enheds operativsystem. Skærm 16. Sørg for, at maskinen har Wi-Fi-forbindelse.

iOS: Slå spejling til på din enhed. Skærm 17.

Android: Download ANPLUS Screen Mirroring-appen, og følg trinnene. Skærm 18.







Programmer.

Fra hovedmenuen, Skærm 6, vælges PROGRAM, og skærmen viser skærm 19. Du kan vælge en liste med programmer af forskellig type.



Denne monitor har følgende programmer:

1.- QUICK START: Start øvelsen direkte uden at angive parametre.

2.- CLASSICS: MÅL, BAKKE, TILFÆLDIG BELASTNING, PLATEAU, KONSTANT WATT. Vælg programmet, og indtast parametrene med tasterne + og -.

Tryk på play-knappen i bunden for at starte, skærm 21.



3. INTERVALLER: KLASSISK, HIIT, BRUGERDEFINERET. Vælg programmet, og indtast parametrene med tasterne + og -. Tryk på afspilningsknappen i bunden for at starte, skærm 23.



4.- USER PROGRAM. Vælg et program. Du kan vælge en tidligere profil (1) eller oprette en ny (2). Indtast den ønskede profil, og tryk på (3) for at begynde.



5.- VISION RUN: TROPISKE STRANDE, SKOVE, BJERGE. Vælg programmet, og indtast parametrene med tasterne + og -. Tryk på afspilningsknappen i bunden for at starte, skærm 26.



6.- H.R.C : 60%, 70%, 80%.

Vælg den maksimale puls beregnet som 220 minus alder, og vælg derefter parametrene ved hjælp af tasterne + og -.

Tryk på nederste venstre hjørne for at komme i gang, skærm 28.



7.- FITNESS TEST: YMCA Fysisk test.

Vælg parametre ved hjælp af + og -. Tryk på nederste venstre hjørne for at komme i gang, skærm 30.

Til sidst får du et resultat, der viser dig formens tilstand. Screen 31-tabellen giver en baseline baseret på VO2 max.

Skærm 29

Skærm 30



AGE	VeryPoor	Poor	Below Average	Average	Above Average	Good	Excellent
8-25	< 30	30-36	37-41	42-46	47-51	52-60	> 60
26-35	< 30	30-34	35-39	40-42	43-48	49-56	> 56
36-45	< 26	26-30	31-34	35-38	39-42	43-51	> 51
+6-55	< 25	25-28	29-31	32-35	35-38	39-45	> 45
56-65	< 22	22-25	26-29	30-31	32-35	34-41	> 41
55+	< 20	20-21	22-25	26-28	29-32	33-37	> 37

-TRÆNINGSPROGRAMMER:

Når du har valgt ønsket program, begynder en nedtælling, og du får følgende skærmbillede at se:



- 1. SPEJL
- 2.- Apps
- 3. Tilslutninger
- 4. Bluetooth / Wifi-forbindelse
- 5. Hurtige niveauknapper
- 6.- Niveau OP / Niveau NED. Brug pilene til at hæve eller sænke niveauet i trin på 1.

7.- Vis. Skifter displayet mellem modstandsprofilvisningen og kredsløbet, skærm 33 og skærm 34.





8.- Pause. Sæt træning på pause i et stykke tid. Når du er færdig med træningen, viser skærmen en oversigt. Data vil blive uploadet til skyen, hvis brugeren er logget ind.



- 9.- Niveau profil
- 10.- Volume
- 11.- Alarm